

N A V O D I L A

TIPKOVNICA

VNOS PARAMETROV

IZPIS PROMETOV

IZPIS NAPAK

NAPAKE

VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA

Ptuj dne 24.8.2005

1.TIPKOVNICA

MENU = '.'
POTRDITEV, VHOD = 'ENT'
PREKLIC, IZHOD = 'CLR'

2.KODE

110 = brisanje vseh podatkov

123 = promet

133 = praznjenje

124 = nastavitev ure

125 = nastavitev datuma

126 = zaporedna številka, oznaka parkomata

200 = izpis napak na tiskalniku

3.SPREMINJANJE NOTRANJNH NASTAVITEV IN IZPISI PROMETOV

TIPKA MENU:

Služi za vnos kode. Ob pritisku na to tipko se na zaslonu izpiše:

KODA

U1=13,5V

U2=24V

U1 je napajalna napetost (napetost akumulatorja). Dovoljene vrednosti: 11.4V do 14V.

U2 je napetost napajalnika za termo tiskalnik. Dovoljene vrednosti: 21.5V do 26.5 V.

BRISANJE ŠTEVCEV PROMETA IN ZAPOREDNE ŠTEVILKE:

MENU - KODA 110 – POTRDITEV – POTRDITEV

Ta operacija se izvede na začetku novega leta in pri določenih servisnih posegih !

IZPIS SKUPNEGA PROMETA:

MENU - KODA 123 – POTRDITEV – POTRDITEV

Se uporablja za kontrolo skupnega prometa od začetka leta na samem mestu parkomata.

Po odtipkanju kode in po potrditvi z ENTER parkomat izpiše listek prometa.

Na njem so naslednji podatki:

- glava (ime,naslov in davčna številka upravljalca)
- oznaka parkomata (številka parkomata)
- datum in številka računa zadnjega izpisa prometa
- datum in številka računa
- število prodanih kartic
- promet plačevanja z GSM telefonom
- promet z parkirno čip kartico
- promet gotovine kovancev
- promet gotovine bankovcev
- promet gotovine bankovcev in kovancev
- DDV prometa gotovine kovancev in bankovcev in GSM plačil

Skupni prometi se brišejo na začetku leta z oddtipkanjem kode BRISANJE ali iz centra z brisanjem registrov skupnega prometa.

IZPIS PROMETA PRI PRAZNJENJU ALI MENJAVI BLAGAJNE:

MENU - KODA 133 – POTRDITEV – POTRDITEV

Se opravi samo ob praznjenju blagajne gotovinskih plačilnih sredstev.

Po odtipkanju kode in po potrditvi z ENTER parkomat izpiše listek praznjenja.

Na njem so naslednji podatki:

- glava (ime, naslov in davčna številka upravljalca)
- oznaka parkomata (številka parkomata)
- datum praznjenja
- številka praznjenja
- datum in čas zadnjega praznjenja
- številka računa zadnjega praznjenja
- promet pri plačevanju z GSM telefonskim aparatom ob zadnjem praznjenju
- promet pri parkiranju s čip kartico ob zadnjem praznjenju
- stanje gotovine v blagajni kovancev ob zadnjem praznjenju
- stanje gotovine v blagajni bankovcev ob zadnjem praznjenju
- promet pri plačevanju z GSM telefonskim aparatom tega praznjenja
- promet pri parkiranju s čip kartico tega praznjenja
- številka računa tega praznjenja
- stanje gotovine v blagajni bankovcev
- stanje gotovine v blagajni kovancev
- skupno stanje gotovine v obeh blagajnah
- DDV gotovine v obeh blagajnah in GSM vplačil

Po izpisu listka se dnevni prometi shranejo in števci se resetirajo. Shrani se številka zadnjega računa, čas in datum praznjenja. Poveča se števec praznjenja.

SPREMEMBA ČASA:

MENU – KODA 124 – POTRDITEV

(7) = ura + 1

(8) = minuta + 1

(9) = reset sekunde

Ko pride do maksimalne vrednosti gre na 0.

SPREMEMBA DATUMA BLAGAJNE, VHODNE IN IZHODNE ENOTE:

MENU – KODA 125 – POTRDITEV

(7) = dan + 1

(8) = mesec + 1

(9) = leto + 1

Ko pride do maksimalne vrednosti gre na 1

VNOS ŠTEVILKE (oznake) PARKOMATA:

MENU - KODA 126 – POTRDITEV– POTRDITEV

Odtipkaj številko od 0 do 255 in pritisni ENTER .

Oznaka blagajne se izpisuje na računih za stranke in na obračunskih listkih.

IZPIS NAPAK PARKOMATA NA TISKALNIKU:

MENU - KODA 200 – POTRDITEV– POTRDITEV

Na listek se izpiše:

- glava (ime,naslov in davčna številka upravljalca)
- oznaka parkomata (številka parkomata)
- datum
- napake ali "**NI NAPAK !**"
- napetost akumulatorja
- napetost tiskalnika

Pri spreminjanju parametrov morate vedno paziti, da se program vrne v normalno delovanje. To je po navadi samodejno po preteku določenega časa ali se sproži z ESC. V primeru da se ne vrne v normalno delovanje napravo izklopite in jo ponovno vklopite.

5.NAPAKE IN OKVARE

1.NAPAKA NA TISKALNIKU

Ko se pojavi ta izpis na zaslonu parkomat ne bo sprejemal denarja in ne bo stiskal parkirnega listka.

Ta napaka se pojavi zaradi:

- okvare na tiskalniku
- okvara na napajalniku za tiskalnik (preveri napetost z tipko MENU)
- odprta glava tiskalnika
- ni papirja
- papir ni nameščen v glavo tiskalnika

2.ČITALEC BANKOVCEV NE SPREJEMA DENARJA

Ta napaka se pojavi zaradi:

- okvare na čitalcu bankovcev ali glavni plošči
- prevelika napajalna napetost

3.ČITALEC BANKOVCEV DELNO ALI V CELOTI ZAVRAČA PLAČILA

Ta napaka se pojavi zaradi:

- okvare na čitalcu bankovcev
- prevelika ali premala napajalna napetost
- v čitalcu je vlaga ali tujek
- čitalec ima umazane optične senzorje
- čitalec ni skalibriran
- poškodovan ali moker bankovec

4.ČITALEC KOVANCEV DELNO ALI V CELOTI ZAVRAČA PLAČILA

Ta napaka se pojavi zaradi:

- okvare na čitalcu kovancev
- prevelika ali premala napajalna napetost
- v čitalcu je vlaga ali tujek
- čitalec ima umazane optične senzorje
- poškodovan kovanec

5.ČITALEC ČIP KARTIC NE ZAZNA KARTICE ALI UNIČUJE KARTICE

Ta napaka se pojavi zaradi:

- okvare na glavni plošči
- okvara na čitalcu
- v čitalcu je vlaga ali tujek
- čitalec ima umazane kontakte
- defektna kartica

6.TIPKA ZA PARKIRNI LISTEK ALI TIPKA ZA GSM IN ČIP KARTICE NE REAGIRA

Ta napaka se pojavi zaradi:

- okvare na glavni plošči
- okvara na tipki
- tipka je sneta
- snet kontakt ali kabel

7.NAPAKE NA TERMINALU ZA GSM PLAČEVANJE

Zelena lučka takoj po pritisku GSM tipke ugasne:

- okvara na glavni plošči
- okvara na MPAY terminalu

MPAY terminal ne sprejema plačil:

- okavar na MPAY terminalu
- okvara ali napaka pri GSM operaterju
- slab zvočni kontakt s telefonom
- nepravi GSM operater
- prekoračen limit
- blokada plačevanja zaradi neporavnanih obveznosti lastnika telefona do GSM operaterja

6.VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA

Parkomate vzdržuje strokovno usposobljena oseba po navodilih proizvajalca.

Posebej je treba paziti pri izklapljanju čitalca bankovcev.

Parkomat mora biti izklopljen saj v nasprotnem primeru pride do večje okvare na glavni plošči in uničenja čitalcev bankovcev in kovancev.